

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 10:49


Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/bosch-gks-55-stojan-nr-2-kod-1-604-220-354-p-13856.html>



BOSCH GKS 55 - STOJAN nr. 2 Kod: 1 604 220 354

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Numer katalogowy	1604220354
Kod producenta	1604220354
Rodzaj	uchwyt
Kod producenta	1604220354
Marka	Bosch

Opis produktu



Oryginalny produkt marki BOSCH

BOSCH GKS 65 - STOJAN nr. 2 Kod: 1 604 220 354

BOSCH Serwis

ID: 44418

Dane techniczne i wymiary

Technika to precyzja - nie ma w niej miejsca na pomyłkę.

Zweryfikuj numer seryjny urządzenia na tabliczce znamionowej.

W ten sposób unikniesz pomyłek i niepotrzebnych zwrotów.

Jak znaleźć model w urządzeniach BOSCH?

Przedstawiamy Państwu przykład, gdzie znaleźć model oraz typ urządzenia na tabliczce znamionowej urządzeń marki Bosch.

Element oznaczony na niebiesko to symbol urządzenia, natomiast oznaczony na czerwono, to Typ urządzenia, jest to 10 cyfrowy ciąg liczb, dzięki niemu dobór części jest w 100% prawidłowy i mamy gwarancję, że dane części będą pasować. Dlaczego ten numer jest taki ważny? Otóż firma Bosch wypuszczała serie i po pomimo tego, że symbol urządzenia był taki sam, czyli np. GBH 2-24 DSR, części w zależności od serii mogą się różnić.

Poniżej, dla ułatwienia, przedstawiamy Państwu początki Typu, które są niezmiennie dla poszczególnych serii Boscha:

Bosch Niebieski:

Typ. 0 601

Typ. 3 601

Typ. 3 611

Typ. 0 611

Bosch Zielony:

Typ. 0 603

Typ. 3 603

Bosch Ogrodowy:

Typ. 0 600

Typ. 3 600