

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/bosch-pws-18-230j-pierscien-filcowy-p-13850.html>



BOSCH PWS 18-230J- Pierścień filcowy

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Numer katalogowy	1600205034
Kod producenta	1600205034
Kod EAN	5903008011434
Marka	Bosch
EAN (GTIN)	5903008011434
Rodzaj	uchwyt
Kod producenta	1600205034

Opis produktu

Oryginalny produkt marki BOSCH

BOSCH Serwis

ID: 49656

Dane techniczne i wymiary

Technika to precyzja - nie ma w niej miejsca na pomyłkę.
Zweryfikuj numer seryjny urządzenia na tabliczce znamionowej.
W ten sposób unikniesz pomyłek i niepotrzebnych zwrotów.

Jak znaleźć model w urządzeniach BOSCH?

Przedstawiamy Państwu przykład, gdzie znaleźć model oraz typ urządzenia na tabliczce znamionowej urządzeń marki Bosch.
Element oznaczony na niebiesko to symbol urządzenia, natomiast oznaczony na czerwono, to Typ urządzenia, jest to 10 cyfrowy ciąg liczb, dzięki niemu dobór części jest w 100% prawidłowy i mamy gwarancję, że dane części będą pasować. Dlaczego ten numer jest taki ważny? Otóż firma Bosch wypuszczała serie i po pomimo tego, że symbol urządzenia był taki sam, czyli np. GBH 2-24 DSR, części w zależności od serii mogą się różnić.

Poniżej, dla ułatwienia, przedstawiamy Państwu początki Typu, które są niezmiennie dla poszczególnych serii Boscha:

Bosch Niebieski:

- Typ. 0 601
- Typ. 3 601 ...
- Typ. 3 611 ...

Typ. 0 611

Bosch Zielony:

Typ. 0 603

Typ. 3 603

Bosch Ogrodowy:

Typ. 0 600

Typ. 3 600